

Notes de version: Mise à jour de KeySoft – Novembre 2022

KeyCode V1

- Une nouvelle application pour la programmation d'appareils MicroBit.
- Éditeur Python
- Pour compiler du code, appuyez sur **Entrée + C**
- Pour transférer votre code, appuyez sur **Entrée + F**. (Veuillez noter que pour transférer votre code directement sur le MicroBit, vous devrez sélectionner le lecteur Microbit dans la sélection des lecteurs).

KeyMail V14.0

- Ajout de la prise en charge du nouveau système d'authentification obligatoire avec Google

KeyFiles V12.0

- Améliorations pour soutenir l'application KeyCode

KeySoft v15.0

- Améliorations pour soutenir l'application KeyCode
- Correction d'un problème où des caractères manqués étaient observés lorsque les marqueurs de format étaient activés

Menu principal v14.0

- Correction du problème où les services Google provoquaient l'arrêt du menu principal